

RECOMMANDATIONS

Usage extérieur. Tenir hors de portée des enfants. Ne jamais coller l'oreille sur l'appareil lorsque celui-ci est actif.

L'appareil est prévu pour un usage sur la propriété privée de l'utilisateur. Les sons de l'appareil étant audibles, il est recommandé d'installer l'appareil à plus de 20 mètres d'un endroit qui pourrait gêner vos voisins si aucun obstacle ne vous sépare.



APPAREIL SONORE