
LOT DE 3 PRISE AVEC TERRE



Schéma de câblage

⚠ Couper le courant avant toute intervention

NEUTRE BLEU - PHASE ROUGE - TERRE VERT/JAUNE













Dévisser l'enjoliveur



Déclipser le cadre du support à l'aide d'un



Déclipser le mécanisme



Attention dénudage 11mm



Fixer le support sur le mur



Effectuer le branchement puis clipser le mécanisme sur le support



Découper le passage de câble sur le cadre



Clipser le cadre sur le support



Replacer et visser l'enjoliveur