



COMMENT CRÉER SON ALLÉE ?



ÉTAPE 1 : Préparation du sol

➤ Délimiter la zone / Nettoyage de la zone :

Identifiez l'emplacement exact où vous souhaitez épandre le gravier. Marquez cette zone si nécessaire. Débarrassez la zone de tout débris, végétation ou matériau indésirable.



➤ Terrassement :

Lors du terrassement, choisissez **l'outil adapté** : pelle, pioche ou engin de terrassement selon les besoins. **Creusez à la profondeur voulue** (voir **tableau de couverture** ci-dessous).

Assurez-vous de la **planéité** du sol et **ajustez** si nécessaire.

➤ Préparation du sol (Recommandé) :

Si la zone est **sujette aux mauvaises herbes**, envisagez de poser **un film géotextile** pour les empêcher de pousser. Cela peut également stabiliser les paillettes d'ardoise.



ÉTAPE 2 : Calcul, Pose & Entretien

► Calculer la couverture de la zone souhaitée :

Pour vous faciliter la tâche nous vous avons préparée un tableau présentant la couverture en fonctions de la taille des paillettes d'ardoise.

	Calibre	Epaisseur	1 Filet de 20kg couvre environ (M2)	1 Bigbag de 1000kg couvre environ (M2)	1 Bigbag de 500kg couvre environ (M2)	1 Bigbag de 250kg couvre environ (M2)
PAILETTE ARDOISE	24-40	4	0,31	15,6	7,8	3,9

► Répartition de l'ardoise :

Débutez en versant le gravier à partir d'une extrémité de la zone. Utilisez une pelle ou une pioche pour répartir uniformément les paillettes.



► Nivellement :

Utilisez un râteau pour égaliser la surface, veillant à ce que les paillettes atteignent l'épaisseur souhaitée.



► Entretien :

Surveillez régulièrement la surface des paillettes d'ardoise pour détecter tout affaissement ou déplacement. Ajoutez des paillettes d'ardoise supplémentaire au besoin.