

ULTIME RÉSISTANCE, PURE ÉLÉGANCE

Besoin d'une peinture à toute épreuve pour votre cuisine ou votre salle de bain?

Sans concession ni sur la durabilité, ni sur l'esthétique, RESIST EXTRÊME® CUISINE & BAIN vous assure les plus hautes performances, grâce à un film protecteur qui résiste à l'humidité et aux agressions du quotidien.

PROTECTION EXTRÊME

Protection durable face à l'eau, l'humidité, les taches et les graisses. Limite le risque de moisissures. Se nettoie facilement et fréquemment sans altérer l'aspect de la peinture.

FINITION PARFAITE

Bel aspect velours pour un rendu raffiné. Haut pouvoir couvrant et excellent rendu.

FORMULE DURABLE

À base de résine végétale, contient 40% de carbone biosourcé sur le carbone total selon la norme NF EN 16640.



NUANCIER VELOURS

24 teinte



0,5 L - 2 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS


Tous supports neufs ou déjà peints : murs, boiseries, radiateurs, plafonds.

Idéal dans les pièces humides : cuisine, salle de bain, buanderie.



TEMPS DE SÉCHAGE

30min AU TOUCHER
2h ENTRE 2 COUCHES
6h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- **10m²** FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU, ROULEAU OU PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est essentielle pour obtenir un résultat final de qualité.

- **SUR MURS POREUX, NEUFS ET SAINS** : béton, ciment, plaques de plâtre, enduits, plâtre, bois et dérivés, papier à peindre ou toile de verre, poncez et dépoussiérez si nécessaire puis appliquez la sous-couche universelle V33.
- **SUR MURS EN MAUVAIS ÉTATS** : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement, dépoussiérez et appliquez la sous-couche universelle V33.
- **SUR MURS DÉJÀ PEINTS** : lavez, rincez, poncez, dépoussiérez et appliquez votre peinture.

APPLIQUEZ

Peinture prête à l'emploi.

- Avant l'application mélangez la peinture pendant plusieurs minutes avec une baguette large. Insistez bien sur le fond du pot et jusqu'à obtention d'une texture homogène.
- Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau à réchampir. Chargez votre rouleau de peinture et appliquez par bandes en croisant les passes. Travaillez par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprises.
- Terminez de haut en bas pour un résultat de qualité. Évitez de vous arrêter au milieu d'un panneau et de revenir sur la peinture en cours de séchage.
- Pour garantir un résultat optimal, il est recommandé d'appliquer 2 couches.
- L'application au pistolet est possible avec une dilution conseillée de minimum 5% d'eau.
- La teinte définitive de la peinture s'apprécie après séchage complet.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

- Appliquez la peinture entre 12° c et 25° c et évitez les courants d'air. Par forte chaleur, diluez à 5% d'eau pour rendre l'application plus confortable.
- En cas d'utilisation de plusieurs pots de la même couleur, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots entre eux avant application.