

## POUR UN PLAFOND PARFAIT ET UN RÉSULTAT SANS TRACE

Vous voulez réussir à coup sûr votre plafond ? PLAFOND MAT EXTRÊME possède une formule ultra mate et anti-reflets, idéale dans une grande pièce, pour éviter les traces de rouleau et masquer les défauts, même en lumière rasante.

### TECHNOLOGIE ANTI-REFLETS

L'aspect ultra mat du film de peinture absorbe les rayons lumineux ce qui évite les reflets et l'apparition de traces en lumière rasante.

### HAUT POUVOIR COUVRANT

- Riche en pigments blancs très opaques
- Masque les défauts et taches légères

### BLANCHEUR INTENSE

- Ne jaunit pas - Lessivable
- Ravive les plafonds anciens et ternis

### APPLICATION FACILE

- Texture anti-goutte : évite coulures et projections
- Temps de séchage allongé pour peindre sans trace

## NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



**Blanc · MAT PROFOND**



**2,5L · 5L**



**FABRICATION JURA**



Ce que l'on aime dans ce  
**PRODUIT  
ECO-CONÇU**

**SON IMPACT  
CARBONE RÉDUIT**  
**-4%** D'ÉMISSIONS  
DE CO<sub>2</sub> par rapport  
à la formule 2024

**SA CONCEPTION À BASE DE  
MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES**

**20%** DE MATIÈRES  
RECYCLÉES  
(sur l'extrait sec)  
dans la formule

**30%** DE PLASTIQUE  
RECYCLÉ  
minimum dans  
cet emballage

## SUPPORTS


Plafonds neufs ou anciens,  
ternis ou jaunis, légèrement  
tachés.

Adaptée aux grandes surfaces  
à peindre. Idéale pour toutes  
les pièces y compris cuisine et  
salle de bains.



## TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER  
3h ENTRE 2 COUCHES



## RENDEMENT AU LITRE

+/- 10m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



## OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS  
MI-LONGS 12-14mm OU  
PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



**NETTOYAGE  
DES OUTILS  
E A U**

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

#### • SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et dérivés** : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur bois et dérivés** : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

#### • SUR ANCIENNES PEINTURES :

Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

#### • SUR PLAFONDS TACHÉS :

Traitez systématiquement l'origine de la tache puis lessivez. Appliquez de préférence la peinture Murs & Plafonds Fonds Difficiles V33. Plafond Perfection recouvrira les plafonds jaunis et présentant des taches légères.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Démarrez le plafond à proximité de la source de lumière naturelle.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez généreusement la peinture par zones d'1 m<sup>2</sup> en croisant les passes.

• Lissez au rouleau, toujours en direction de la source de lumière pour éviter toute trace.



\* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

\*\* Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

## BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.