



Schéma de câblage

⚠ Couper le courant avant toute intervention




BANDE PASSANTE
TV 120 - 862 MHz

IMPEDANCE
75 Ω



Déclipser le cadre du support

Fixer le support sur le mur



Dénuder le câble

Effectuer le câblage.

Découper le passage de câble sur le cadre



Clipser le cadre sur le support