


TV / Décodeur / Console
Ordinateur / ...

Banchement par câble :
GRADE 2TV
GRADE 3TV



Tous les détails de câblage dans
la notice fournie avec votre produit




1
Percer le trou de boîte Diamètre 67mm




2
Installer la boîte d'appareillage (griffes verticales)



3
Fixer la boîte en serrant les vis verticales



4
Dénuder le câble sur une grande longueur



5
Connecter le mécanisme



6
Poser le mécanisme en l'inclinant vers la gauche



7
Ajuster et visser le mécanisme horizontalement



8
Clipper la plaque décor de finition



9
Votre produit est installé.