VOTRE ALLIÉ POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

Le Décapant GEL EXPRESS® Multi-supports est efficace sur bois, métal, pierre, ciment, carrelage, verre...

EFFICACE

Remise à nu des supports sur surfaces horizontales et verticales.
N'altère pas les supports.

PERFORMANT

Décape plusieurs couches de peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, colles, mastics (à l'exclusion des revêtements à 2 composants), crépis (hors minéraux), résines (y compris les résines époxy).

APPLICATION FACILE

Texture gélifiée : ne coule pas

0,25L . 0,5L . 1L . 2L

MODE D'EMPLOI
DÉCAPANT GEL EXPRESS®
MULTI-SUPPORTS

SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous types de bois européens et exotiques, métal, pierre, béton, ciment, carrelage, verre...

Décape peintures, vernis, lasures, vitrificateurs (à l'exclusion des revêtements à 2 composants), colles, mastics, crépis (hors minéraux), résines (y compris époxy).

TEMPS DE SÉCHAGE

5min à 1h45

RENDEMENT AU LITRE

+/- 3m²

OUTILS

PINCEAU, SPATULE, BROSSE, LAINE D'ACIER n°2

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU TIÈDE

	Vernis, peinture, lasure Acrylique	Vernis, lasure, vitrificateur Glycéro	Peinture glycéro
2 couches	5 min	30 min	70 min
Multi-couches	15 min	60 min	1h45

APPLIQUEZ

- Agitez le bidon avant emploi et équipez-vous de gants et de lunettes de protection.
- Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse garantit un résultat optimal.
- Laissez agir le décapant de 5 min à 1h45 selon le nombre de couches à décaper.
- Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule (dans le sens des fibres du bois), un grattoir ou laine d'acier.
- Rincez à l'eau tiède (sauf bois tannique) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- Laissez sécher 24h avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faites un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

BON À SAVOIR

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1re application, réappliquez une couche de décapant et augmentez le temps d'action.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité du produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.
- Un décapant chimique n'aura pas d'action sur une peinture ou un vernis bi-composant.
- Retirez un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Version 1 – juillet 2024