

## VOTRE ALLIÉ POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

Le Décapant GEL EXPRESS®  
Spécial Colle décape  
facilement et en profondeur  
sur plusieurs couches.



---

### EFFICACE

Remise à nu des supports  
bois, ciment et carrelage.  
Agit en 1h et laisse le  
support propre.  
La surface est totalement  
débarrassée des traces de  
colle.

### PERFORMANT

Décape plusieurs couches de  
colles de tous revêtements de sol  
(moquette, sol vinyle, lino,  
néoprène) sans altérer les  
supports.

### APPLICATION FACILE

Texture gélifiée qui enrobe la colle:  
ne coule pas



1L . 2L

FABRICATION JURA



## SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous types de colles, même néoprènes.

Décape la colle de tous revêtements de sol : moquette, sol vinyle, lino, néoprène...



### TEMPS DE SÉCHAGE

1h



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 3m<sup>2</sup>



### OUTILS

PINCEAU, SPATULE, BROSSSE



### NETTOYAGE DES OUTILS

E A U  
T I È D E

# MODE D'EMPLOI DÉCAPANT GEL EXPRESS® SPÉCIAL COLLE

## APPLIQUEZ

- Agitez le bidon avant emploi et équipez-vous de gants et de lunettes de protection.
  - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière proportionnelle à l'épaisseur de la colle.
  - Laissez agir + ou - 1h selon le type de colle et son épaisseur.
  - Retirez les résidus de colle à l'aide d'une spatule ou d'un grattoir.
  - Rincez à l'eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
  - Laissez sécher 24h avant d'appliquer une nouvelle finition.
- Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faites un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.*

## BON À SAVOIR

- Sur un support bois, le temps d'action est réduit. Utilisez la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Pour la colle néoprène, laissez agir 1h minimum, la nature chimique de cette colle lui conférant une forte adhérence.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1<sup>re</sup> application, réappliquez une couche de décapant et augmentez le temps d'action.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité du produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.
- Un décapant chimique n'aura pas d'action sur une peinture ou un vernis bi-composant.
- Retirez un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.