



BOSCH

AdvancedVac 18V-8 Nu



Sans batterie ni chargeur

Aspirateur eau et poussière



Pour aspirer des saletés, de la poussière et gonfler des objets : l'aspirateur eau et poussière 3 en 1 maniable

1

Liquides ou poussières, matières épaisses ou fines : l'AdvancedVac 18V-8 enlève tous les types de saletés

2

Le raccordement possible à un outil électroportatif permet d'aspirer la poussière pendant les ponçages ou perçages

3

Gonfle les matelas pneumatiques et souffle les feuilles mortes grâce à la fonction de gonflage intégrée

NEW

Informations produit

Tension de la batterie	18 V
Contenance (brute)	8 l
Débit maxi (turbine)	29 m ³ /min
Autonomie	4,0 Ah/24 min (ECO)
Dimensions (L x l x H)	376 x 278 x 295 mm

Accessoires fournis

Identifiant de commande

Adaptateur universel	2 609 256 F28
Poignée	2 609 256 F31
Tuyau de 2,2 m, Ø 35 mm	2 609 256 F29
1 sac à poussière papier	2 609 256 F68**

** réapprovisionnement uniquement en set de 5

Référence

EAN

06033E1000

4059952570396