



Pour retirer la capsule, dévisser la vis
pointeau, puis utiliser une pièce de
monnaie ou un tournevis plat