

# Mureva Styl


Bouton poussoir  
10 A - 250 V

# Saillie

ÉTANCHE & RÉSISTANT




Commande de la lumière  
via un télérupteur



1 Télérupteur

Commande de la lumière de  
cage d'escalier via un minuteur



2 Minuterie

10 A, 250 V ~ | 76x76x63 mm



L = Phase : rouge, noir, orange

N = Neutre : bleu


Ø Tube 16/20 mm

Ø Câble 4-15 mm<sup>2</sup>

Câble 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>



max. Ø 4 mm  
Vis non fournies



[se.com/fr](http://se.com/fr)

SHN0212452 - SHN0212463



Avant toute intervention, couper le courant.  
Les couleurs de câblage du schéma sont celles conseillées.  
D'autres sont possibles sur les installations existantes.

Le produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié.  
En tout état de cause, les opérations de raccordement du tableau électrique  
doivent être réalisées par un électricien qualifié. Le non respect des instructions  
figurant sur le produit ou sa notice d'installation peut entraîner des risques  
de choc ou d'arc électrique.