

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Contient GERANIOL. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Éliminer les emballages vides en déchetterie. Utiliser les biocides avec précaution et au besoin une protection adaptée.

COMPOSITION : GERANIOL (CAS 106-24-1) 0,95%. Produit biocide TP19 : répulsif. Spirale anti-moustiques.

La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l'habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien.

Poids net :
69,1g

Ref. 220855



Distribué par :
AB7 Industries, Chemin des Monges,
BP 9, 31450 DEYME, Tel. : 05 62 71 78 88
www.ab7-industries.fr
info@ab7-industries.fr

© AdbestStock

*selon les conditions climatiques

ECOGENE

Spirales Anti-moustiques incassables



- 50h* de combustion parfumée
- Sans nitrate de potassium



x10

Usage Extérieur

Support
à base de
fibres
de bois

INDICATIONS CONSOMMATEURS :

Les **SPIRALES ANTI-MOUSTIQUES ECOGENE** sont incassables. Elles sont composées de fibres végétales, sans aucun additif nocif pour permettre la combustion. Elles libèrent une odeur agréable qui repousse les moustiques. Chaque spirale dure entre 3h et 4h selon les conditions climatiques.

Idéales pour les jardins, terrasses, pique-nique, balcons, campings, randonnées...

MODE D'EMPLOI : Dissocier les lots de deux spirales.

- Prendre le socle en métal joint dans l'emballage et soulever la partie centrale intégralement de façon que la pointe soit à la verticale.
- Placer une spirale sur le socle, grâce à l'encoche située au centre de la spirale. Incliner celle-ci pour qu'elle soit légèrement à la verticale et poser le socle sur une coupelle pour recueillir les cendres.
- Allumer le bout de la spirale avec un briquet ou une allumette, éteindre la flamme et laisser la spirale se consumer lentement.

En camping, en randonnée, sur le balcon ou sur la terrasse. Mettre une ou deux spirales à proximité.

Une fois la spirale entièrement consommée, conserver le socle en métal pour une prochaine utilisation. Bien refermer le sachet après ouverture afin de conserver les autres spirales.



222349