



BMS8700 Remise de Stockage

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Outil Requis



MADE IN THE
USA 

SUNCAST®

Built for Everyday Life™

Merci d'avoir acheté ce produit Suncast®!

Enregistrez le produit dans les 90 jours suivant l'achat pour activer la garantie!

Les produits assortis d'une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement.

1. Vérifiez la durée de la garantie de votre produit en visitant le site [www/suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty) (les produits assortis d'une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement).
2. Pour enregistrer un produit : remplissez le formulaire et téléversez une copie de votre reçu de caisse sur le site <https://support.suncast.com> ou scannez le code QR.



Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions sur les produits, l'assistance à l'assemblage, les pièces de rechange et plus encore:



<https://support.suncast.com>



Suncast Corporation Customer Care
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510



1-800-846-2345
1-630-381-6309

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et pour plus d'informations sur d'autres articles Suncast, rendez-vous sur notre site Internet ou appelez-nous.



www.suncast.com
1-800-846-2345 ou le 1-630-879-2050.



Avant de Commencer

- **Consulter les autorités locales pour s'informer de tout permis nécessaire à la construction de la remise.** Avant d'assembler la remise, s'adresser à un représentant des autorités locales responsables des codes et de la réglementation afin de connaître les limitations des permis de construction.
- **La construction de fondations solides et de niveau est nécessaire avant de commencer l'assemblage de la remise.** Les renseignements concernant la préparation du terrain figurent plus loin dans ce manuel. Si les fondations diffèrent des suggestions fournies dans ce manuel, il pourrait en résulter un assemblage incorrect ou des pièces endommagées.
- **Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'assemblage.** Cette trousse comprend des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.
- **Lire toutes les instructions.** Suncast n'est pas responsable du remplacement des pièces perdues ou endommagées en raison d'un assemblage incorrect.



Indique que l'aide d'au moins un adulte supplémentaire est nécessaire pour réaliser cette étape.



Entretien de la Remise

- Faire un examen périodique de la remise pour s'assurer du maintien de l'intégrité de son assemblage. **Réparer ou remplacer immédiatement toute pièce brisée.**
- Vérifier périodiquement le site d'installation de la remise pour s'assurer qu'il est toujours de niveau.
- Garder le toit exempt de neige et de feuilles morte.
- Afin de préserver la belle apparence du produit, nous recommandons de le nettoyer périodiquement avec de l'eau et un savon doux. **NE PAS** utiliser de javellisant, d'ammoniaque, ni d'autres nettoyeurs caustiques, et **NE PAS** utiliser de brosses à soies dures. Tout défaut de nettoyer la remise à une fréquence régulière peut tacher le plastique de manière irréversible. Ce type de dommages n'est pas couvert par la garantie.



Conseils Relatifs à l'Assemblage

- **NE PAS** tenter d'assembler la remise par temps très venteux.
- Prévoyez suffisamment de temps pour assembler complètement l'abri. Un assemblage incomplet de l'abri peut constituer un danger pour la sécurité.
- S'assurer d'avoir l'aide nécessaire à portée de main pour soulever et fixer les pièces en place.
- **NE PAS** utiliser une clé dynamométrique ou une perceuse pour serrer les easy bolts. Utilisez UNIQUEMENT le easy driver fourni.
- À des fins de commodité pour ses clients, Suncast fournit les petites pièces de fixation en quantité supérieure à ce qui est nécessaire. Dans certains cas, il reste de petites pièces de fixation une fois l'installation terminée.

Note: Ce produit contient des pièces qu'il faut orienter de différentes façons durant l'assemblage. Noter l'orientation des pièces montrées tout au long de ce manuel d'instructions. Négliger de suivre ces instructions peut causer des dommages aux pièces. Suncast n'est pas responsable du remplacement de pièces perdues ou endommagées en raison d'un assemblage incorrect.



Avertissement


- Une préparation adéquate du site est nécessaire.
- Remise non conçue pour le rangement de matières inflammables, caustiques ou corrosives.
- Remise non conçue pour être habitée ou utilisée par des enfants.
- **NE PAS** se tenir debout, s'asseoir, ou entreposer des objets sur le toit de l'abri de jardin.
- **NE PAS** placer près d'objets qui sont chauds ou qui sont susceptibles de le devenir.
- Les objets lourds ne doivent pas être appuyés contre les murs, car les panneaux risqueraient d'être déformés ou de subir des dommages irréversibles.
- Suncast n'assume aucune responsabilité quant aux dommages causés par les intempéries ou un usage abusif.
- Cet ensemble contient des pièces aux bords acérés. Manipuler avec prudence; le port de gants de travail est recommandé.
- **NE PAS** placer dans des endroits situés près de surfaces hautement réfléchissantes (note : les fenêtres à faible rendement énergétique sont plus réfléchissantes que les fenêtres standards et peuvent écourter la durée de vie du produit).
- Le produit résiste à l'eau, mais n'est pas à l'épreuve de l'eau. Pour obtenir une performance optimale, installer la remise loin d'une gouttière ou d'un tuyau de descente.
- Pour maintenir la couverture de la garantie, le produit doit être verrouillé avec un cadenas en tout temps lorsqu'il est utilisé, et les dispositifs de verrouillage doivent être engagés. Veuillez vous référer à la fin de ce manuel pour les spécifications du cadenas.

IMPORTANT


OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

Pièces – Parois et Planchers




Pièces – Portes



C

0440690A
x2




L

0B00163XXA




D

0440631
X2




P

0102086XX
x2




Q

0440655
x2




M

0B00162XXA



Pièces – Chevêtres






R

1MRG01001 (81.5")

SS

1MPG00001
x2



J

0B00159XXB


T

1MRG02001 (62")
x2

K

0B00161XXB


Pièces – Ferme



U
1MRG05001 (52.2")
x2

V
1MPG00003

W
1MRG09001 (42.25")
x4




X
1MRG06001 (40.65")
x2

Y
1MPG00004 (7.9")
x2

Z
1MPG00024 (11.5")
x2


Pièces – Toit



N
0B00167XXA
x2


AA
010223107
x4

BB
001035010
x4



Quincaillerie –



OMP000002





0480290A





0480336






0480337





0480342



0480340




0480374




Quincaillerie illustrée à la taille réelle (*sauf indication contraire.) Quincaillerie supplémentaire fournie.
Toute la quincaillerie ne doit pas être utilisée.

Trousse de poignée de porte


0464240 -




0480505 -



0463797 -



0480439A -



Hardware shown at actual size (*Unless otherwise noted.) Extra hardware provided. Not all are used.

Préparation du Site et Construction de la Plate-Forme

Matériaux **NON** fournis avec l'ensemble de remise

Important:

- Une préparation du site est requise pour l'installation de cette remise. Il est nécessaire de placer la remise sur une fondation construite correctement à l'équerre, plane et de niveau, comme décrit ci-dessous. Sans une fondation construite correctement à l'équerre, plane et de niveau, un tassement se produira probablement, causant une déformation et des dommages à la remise. Suncast n'est pas responsable du remplacement des pièces endommagées ou des pertes matérielles en raison d'une construction incorrecte de la fondation. La garantie nécessite une fondation correctement construite, comme décrit ci-dessous.
- Terminez la préparation du site et la construction de la fondation avant de débaler les pièces et de commencer l'assemblage. Pour des conseils sur la préparation du site, rendez-vous sur www.suncast.com ou consultez votre détaillant ou les codes locaux.

Site Preparation

1. Consultez les autorités locales pour connaître les codes et clauses du bâtiment avant de commencer la fondation ou d'ériger la remise.
2. Avant de creuser, vérifiez auprès des services publics locaux pour déterminer l'emplacement des câbles enterrés, des tuyaux, etc.
3. Décidez quel type de fondation convient le mieux à votre installation. **La surface de la fondation doit être à l'équerre, plane et de niveau.** Suivez les directives ci-dessous pour les options de fondation:

Dalle de Béton

- Construire une dalle d'au moins 4" (102 mm) d'épaisseur.
- Il est recommandé d'utiliser des barres d'armature.

Plate-Forme en Bois


- Utilisez du bois pour application extérieure.
- Installez la plate-forme en bois sur des piliers ou des semelles.

4. Effectuez les préparations de la fondation comme suit:

- Un pare-vapeur peut être appliqué sur la fondation pour éviter une condensation excessive dans la remise. Suivez les codes du bâtiment locaux pour l'installation d'un pare-vapeur approprié.
- Le sol doit s'incliner dans le sens opposé de la zone de fondation pour assurer le drainage.

L'ancrage des panneaux de plancher à la fondation est requis une fois l'assemblage terminé

- Les panneaux de plancher de la remise comprennent des zones aplaties où les ancrages ou les tirefonds doivent être fixés. Ces zones aplaties doivent être percées avant de fixer les panneaux de plancher à la fondation.



Exemple de la section des pattes

Dalle de Béton

- Fixez la remise à la dalle de béton à l'aide de pattes de scellement de 3/8" (10 mm) avec des rondelles de 1" (25 mm). Les pattes de scellement et les rondelles de 1" (25 mm) sont disponibles chez la plupart des détaillants de quincaillerie locaux. **8 pattes de scellement sont requises pour la remise à porte rabattable latéralement.**





Plate-Forme en Bois

- Fixez la remise à la plate-forme en bois à l'aide de tirefonds de 1/4"-3/8" (6 mm-10 mm) x 3" (76 mm) et de rondelles de 1" (25 mm). Les tirefonds et les rondelles de 1" (25 mm) sont disponibles chez la plupart des détaillants de quincaillerie locaux. **8 tirefonds sont requis pour la remise à porte rabattable latéralement.**




Remarque: Les emplacements de fixation du plancher de la remise sont conçus pour s'aligner sur la disposition de la sous-structure. Assurez-vous que l'avant des panneaux de base soit correctement orienté sur la plate-forme pour vous assurer que les tirefonds s'engagent dans la sous-structure.

* Les dimensions permettent à la remise de s'adapter à 1" (25 mm) près de chaque côté.


Préparation du Site et Construction de la Plate-Forme

Matériaux **NON** fournis avec l'ensemble de remise

Espacement critique de la plate-forme en bois




- Vérifiez toutes les mesures d'espacement critiques.




Liste des matériaux pour la plate-forme en bois

Élément	Qté	Dimensions
A	1	93.34 cm x 243.84 cm x 1.9 cm (36 ³ / ₄ " x 96" x ³ / ₄ ")
B	1	121.92 cm x 243.84 cm x 1.9 cm (48" x 96" x ³ / ₄ ")
C	2	3.81 cm x 13.97 cm x 243.84 cm (2" x 6" x 96")
D	4	3.81 cm x 13.97 cm x 36.19 cm (2" x 6" x 14 ¹ / ₄ ")
E	7	3.81 cm x 13.97 cm x 207.64 cm (2" x 6" x 81 ³ / ₄ ")

Assemblage




Retirez le film des deux côtés de la fenêtre (C).




Placez le joint (Q), la fenêtre (C) et le cadre (P) dans la rainure de porte. Fixez à l'aide de 10 vis (DD), en commençant par les angles. **Ne serrez pas** les vis trop fort.

Remarque: La partie coupée du joint (C) **DOIT** se situer dans la partie inférieure de la rainure de la porte.


Faites de même avec la porte droite (M).




En haut du côté intérieur de la porte gauche (L), fixez le verrou coulissant avec anneau en D (D) à l'aide de 4 vis (DD).



Au bas du côté intérieur de la porte gauche (L), fixez le verrou coulissant avec anneau en D (D) à l'aide de 4 vis (DD).




Insérez la poutre (T) dans la cavité du chevêtre avant (J). Fixez à l'aide de 6 vis (DD). **Ne serrez pas** les vis trop fort.




Glissez le support de la poutre faîtière (SS) sous les languettes du sommet intérieur du chevêtre avant (J), puis fixez-le avec 2 vis (DD). **Ne serrez pas** les vis trop fort.


Répétez les étapes 5 et 6 pour le chevêtre arrière (K).



Fixez le support de ferme (V) à l'extrémité d'un chevron de ferme (U) à l'aide d'un boulon (LL) et écrou (FF). Faites de même avec le deuxième chevron de ferme (U).




Fixez deux traverses de ferme (X) aux deux chevrons de ferme (U) à l'aide de 2 boulons (GG) et écrous (FF). Soulevez la ferme et vérifiez que la traverse est à niveau.



Fixez le support d'adaptateur latéral (Z) à l'extrémité du chevron de ferme gauche (U) à l'aide d'un boulon (GG) et écrou (FF).


Faites de même pour l'autre support d'adaptateur latéral (Z).

Remarque: Ne serrez pas trop fort.




Placez le joint du lanterneau (BB) dans le lanterneau (AA). Placez le lanterneau (AA) sur le panneau droit du toit (O). Fixez par dessous à l'aide de 8 vis (DD). Assurez-vous que les nervures des pièces en plastique sont bien en place contre le joint du lanterneau.

Faites de même pour les autres panneaux du toit.




Poussez la partie gauche du plancher (A) vers la partie droite du plancher (B) pour les réunir et fixez-les à l'aide de 6 vis (DD).




Alignez la languette au bas de l'angle avant gauche (E) avec la fente de la partie gauche du plancher (A). Abaissez le panneau dans la fente et bloquez-le en le faisant glisser vers l'ouverture de la porte.

Remarque: Un maillet en caoutchouc peut être utile.



Inclinez légèrement l'angle avant gauche (E) vers l'extérieur et pliez la charnière d'angle.



Redressez le coin avant gauche (E) à la verticale et alignez les languettes inférieures du côté droit sur les fentes du plancher (A).

Remarque: Vous entendrez un déclic lorsque la languette s'enclenche complètement.


15

Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit (vue de dessus) au niveau du plancher et que le panneau (vue latérale) est au ras du sol.

Sinon, répétez les étapes 13 à 14 jusqu'à ce qu'ils soient droits et au ras du sol.


Vue de dessus

Vue latérale




Alignez les languettes situées au bas du panneau latéral (F) sur les fentes du plancher (A). Abaissez le panneau dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers l'angle avant.


Remarque: Un maillet en caoutchouc peut être utile.




Fixez le panneau latéral (F) à l'aide de 4 easy bolts (HH), en commençant par le plancher. **Ne serrez pas trop fort.**




Répétez les étapes 13 à 17 pour les autres panneaux.




Placez le chevêtre avant (J) sur l'ouverture de la porte. Alignez les languettes du avec les poches des coins. Fixer le linteau avant à l'aide de 2 vis (DD).



Placez le chevêtre arrière (K) sur les parois arrière. Aligner les languettes de l'en-tête avec les poches des parois arrière. Fixer le linteau arrière à l'aide de 7 vis (DD).




Faites glisser l'ensemble de ferme pour le mettre en place. Fixez à l'aide de 4 vis (DD) dans chaque support d'adaptateur latéral.




Soulevez le faitage (R) et insérez-le dans le support du faitage (K). Fixez à l'aide d'une vis (GG) et écrou (FF).
Faites de même pour le chevêtre avant (J).


Remarque: Il peut être nécessaire de pousser légèrement les panneaux de chevêtre vers l'intérieur ou l'extérieur lorsque le faitage est mis en place.




Fixez l'ensemble des fermes de toit à la poutre faîtière avec une vis (DD).




Fixez l'armature de ferme (Y) au support d'adaptateur latéral (Z) et au chevron de ferme (U) à l'aide de 2 vis (DD).
Faites de même pour les autres armatures de ferme.




Avant de poursuivre, repérez et identifiez les six fentes qui se trouvent à l'intérieur des différents panneaux du toit.




Avant de poursuivre, repérez et identifiez les six languettes du chevêtre avant et les six languettes du chevêtre arrière.




Posez la partie droite du toit (O) directement sur les trois languettes situées sur le côté droit du chevêtre avant (J). Lorsque les fentes de la partie droite du toit se trouvent au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, vérifiez l'alignement aux trois endroits.




Faites glisser la partie droite du toit (O) vers l'extérieur de la remise.




Enfoncez la bordure de la partie droite du toit (O) dans la rainure du chevron de ferme (U).




Répétez les étapes 25-27 pour les autres panneaux du toit. Posez les panneaux en suivant l'ordre indiqué. à ce point, serrez à fond toutes les pièces de quincaillerie




Appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes de l'angle avant droit (I) et le panneau latéral (F) au panneau du toit à l'aide de 4 vis (DD).




Fixez le toit à la ferme à l'aide de 6 vis (DD). Chaque vis doit être fixée au bloc de fixation correspondant situé sur le toit.




Soulevez l'appui du toit (W) pour le positionner contre le toit. Faites glisser l'appui du toit (W) dans le chevêtre avant. Fixez l'appui du toit (W) au-dessous du chevron de ferme à l'aide d'une vis (DD).




Fixez l'appui du toit au toit à l'aide de trois vis (DD).
Répétez les étapes 29-32 pour fixer les autres panneaux de toit.




Poussez sur le toit depuis l'extérieur pour le mettre en place. À l'intérieur de la remise, fixez les panneaux du toit ensemble le long du faîtage à l'aide de six rondelles en caoutchouc (KK) et six vis d'étanchéité (JJ).



Redressez la porte droite (M), les trois supports de charnière orientés vers la droite. Faites glisser une charnière de porte métallique (CC) vers le haut dans chaque support de charnière. Tournez les charnières de porte vers l'extérieur de la porte.





Avec la charnière de porte en position ouverte, faites glisser une charnière de porte sur chaque réceptacle de charnière se trouvant à l'intérieur du panneau avant droit.



Fixez chaque plaque de charnière métallique à l'aide d'une vis (EE) et d'un écrou (FF).

Répétez les étapes 34 à 36 pour la porte gauche (L).




Depuis l'extérieur de la porte gauche, insérer 2 vis (QQ) dans la plaque de verrouillage gauche (OO) et les trous. gauche (OO) et les trous. Tout en maintenant la plaque en place sur, fixer avec 2 rondelles (SS) et écrous (RR).


Répétez pour la plaque de verrouillage de droite (PP).

Insérer les poignées de porte (MM) dans les plaques de poignée (NN) et les placer contre l'extérieur des portes. De l'intérieur, placer les rondelles (VV) sur les emplacements centraux des poignées de porte, et fixer chaque poignée (MM) avec 1 vis longue (TT).

Fixer les plaques de poignée (NN) avec 2 rondelles (VV) et 2 vis (UU) chacune.



Fixez la tablette (S) à l'endroit désiré à l'aide de 4 vis (DD).
Faites de même pour l'autre tablette (S).



Attacher les poignées de portes ensemble au moyen d'un cadenas de 5/16" (non compris) pour verrouiller efficacement la remise.

